

GR3300

User Guide

For Digital Tachograph tacho.co.kr 본 체



본체 이외에, 차량용 케이블, GPS 안테나가 포함됩니다.

제품화면 설명



[그림 1 GR-3300 제품 모습]

- ① 블루투스 표시 : 단말과 APP 이 연결되면, 파란색으로 표시됩니다.
- ② 데이터 통신 : 단말과 APP 이 연결되면 통신 중 정보가 표시됩니다.
- ③ GPS 안테나 표시 : 위성항법장치의 정보가 표시됩니다.
- ④ 운행횟수: 운전자번호가 표시됩니다.
- ⑤ 년월일 시간분이 표시됩니다.
- ⑥ 차량의 속도가 표시됩니다.
- ⑦ GPS 속도가 표시됩니다.
- ⑧ 운행정보, 에러정보가 표시됩니다.
- ⑨ 전송하지 못한 정보나 미전송 데이터 정보가 표시됩니다.

차량정보

=차량정보 = 차량번호 : 서울01가1234 차량종류 : 일반화물 운전자번호 : 1234567 사업자번호 : 1234567890 차대번호 : 1234567890123456

차량번호, 차량의 종류, 운전자번호 사업자번호, 차대정보 등 정보를 확인할 수 있습니다.

수집신호



차량으로부터 수신되는 정보 중 위성 항법정보(GPS)를 표시합니다. 연료잔량, 엔진온도는 OBD 모드 또는 옵션에 따라 표시됩니다.

분석&설정정보

=분석&설정 정보 =

일일운행거리: 0051km 누적주행거리:0014339km 차량수집신호:PULSE 외부연동: BT 속도상수: 05096 엔진회전수:002

일일운행거리, 누적주행거리 등 주행 누적정보와 차량의 수집신호 설정상태, 설정 값 등이 표시됩니다.

기기정보

=기기정보 =

모델명 : GR-3300 FW VER : GR33AT44221120 HW VER : 2.2 저장&전송 : T LTE MODEM : NONE BT MODULE : XXXXX-PLC

차량의 모델, 펌웨어 버전, 옵션별 연결(BT, LTE) 등을 표시합니다.

통신장치정보



통신장치 모델, BT 의 경우 NAME, Mac Address, 통신장치와 통신값 등이 표시됩니다.

제조사정보



제품의 제조사, AS 연락처, 홈페이지 주소, 인증정보등을 표시합니다.

USB 백업정보



USB 메모리를 통해 데이터를 백업 받은 정보를 확인할 수 있습니다. 보는 정보는 2023(년도)-0403(월일)-231533(시간분초)순으로 차례대로 표시되며, USB 복사일시 1,2에 누적해서 표시되고, 사용횟수에 따라 갱신됩니다. 공장초기화 등의 테스트로 출고시 몇 건의 정보가 표시될 수 있습니다.

전송방식 표시



[그림 10 GR-3300 제품 모습 (적색 정보 설명)]

[그림 10]의 상단에 빨간색 원형 모습을 보면, "Q1"과 같은 모습을 보입니다. 앞자리 기준으로 T,P,Q 3 가지가 있으며, 1 분당 전송 단위를 표시합니다. T:1분 데이터를 9회 나눠서 전송 - 안정적으로 전송하기 위한 전송방식이며, 데이터를 9회 나눠서 전송하므로, 1 일/24 시간 운행 데이터 기준 25 분 소요 P:1분 데이터를 6회 나눠서 전송 - "T"보다 빠르게 전송하며, 1 일 기준 20 분 소요 Q:1분 데이터를 2 회 나ㅏ눠서 전송 - 고성능의 휴대폰(스마트폰)에서 사용하도록 했으며, 1 일/24 시간 기준으로 14 분 이내에 전송함. 뒷자리 기준 1, 2

1:1인 1단말기준으로 운용하도록 구성

2:1대의 차량을 다수가 이용할 때에 그때 그때 연결하여 사용하도록 구성

데이터 수집 USB 메모리를 통한 데이터 수집



[그림 11 운행데이터 USB 복사]

[그림 11]에서 손모양이 표시된 적색 원의 자리 버튼(가운데 원형 버튼)을 화면이 켜질 때(3~5초)까지 누르면 복사가 시작합니다. 그 순서는 다음과 같습니다.

- 가. USB 메모리를 오른쪽 하단의 포트에 꽂는다.
- 나. [그림 11]의 버튼을 3초간 누른다.
- 다. 화면이 켜지고, 복사가 시작되고 복사되면 "복사완료"가 뜨고, 화면이 꺼진다.

Bluetooth(블루투스)를 통한 수집 및 전송

블루투스(Bluetooth)를 통한 수집방법은 자동으로 이루어지므로 별도의 설명을 하지 않습니다. 앱(app)의 데이터 제출 란에서 제출 내역을 확인할 수 있습니다.

단말기와 앱(APP) 연결

앱연결 순서대로 설명합니다. (운행기록계를 켠 후 사용)

1. 단말기 찾기

단말기 검색/등록					
검색된 내역	검색된 내역 🔹 단말기를 검색하고 있습니다				
1	G3DTG	DB:99:0E:81:B7:A6			
단말기연결 등록후 사용					
방법선택 이동록 모드					
※미등록 모드는 여러 단말기를 연결해야 하는 경우 선택 					
단말기 연결 방법 1. 거새되 다마기은 느르며 드로되니다					
2. 등록된 단말기을 누르면 바로 연결됩니다.					

[그림 12] G3 DTG PLUS APP 초기화면

[그림 12]는 G3DTGPLUS 앱(APP)을 처음 실행했을 때의 모습니다.

차량의 시동을 켜서, 운행기록계(GR-3300)가 동작(화면이 켜진상태)되고 있을 때에 등록해야 한다.

단말기연결 방법 선택

등록 후 사용 : 단말기(운행기록계)의 계정등록 후 사용한다.

(보급형 등록 또는 모바일 등록(공단 ID, PW)으로 나뉜다.)

미등록 모드 : 시내버스 등 1대를 여러 사람이 사용할 때 선택하며, 차량에서 매번 연결을 눌러 사용해야 한다. 공단 제출을 위해, 공단 ID, PW 는 환경설정에서 등록한다.

참고 : 시동을 켜지 않은 상태에서 [단말기 검색/등록] 등 등록절차를 수행하면, 진행이 되지 않습니다.

단말기 검색/등록					
검색된 내역 📫 단말기를 검색	색하고 있습니다				
1 G3DTG	DB:99:0E:81:B7:A6	•	선택하신 DB:99:0E:81:l 연결하시겠습니까?	87:A6 단말기를 취소	확인
단말기연결 방법선택	 등록후 사용 미등록 모드 				
※미등록 모드는 여러	단말기를 연결해야 하는 경우 선택				
단말기 연결 방법 1. 검색된 단말기을 누르 2. 등록된 단말기을 누르	면 등록됩니다. 면 바로 연결됩니다.				

[그림 13 G3 DTG PLUS 앱(APP)을 등록하는 과정]

2. 개인정보 활용 동의

[그림 13]의 왼쪽 그림과 같이 검색된 내역 중 원하는 단말을 누르면, 오른쪽과 같이 연결여부를 물어봅니다.[확인] 버튼을 누르면,[그림 14]와 같이 개인정보 활용 동의 항목이 표시됩니다.

< 이용 약관			<	이용 약관	
이용 약관에 관한 내용			이용 약관에	관한 내용	
모든 약관에 동의합니다.			2	모든 약관에 동의합니다.	
🥏 전체 약관에 동의		-	⊘ 전체 약관		<u>ل</u> ے ک
등록 조건			등록 조건		
☞ 등록 조건에 동의합니다.	자세히 🗸		✓ 등록 조		자세히 🏑
개인위치정보 사용 동의 확인			개인위치정브	보 사용 동의 확인	
✓ 개인위치정보 사용에 동의합니다.	자세히 🗸		✓ 개인위		자세히 🗸
개인 정보 수집 조건			개인 정보 수	집 조건	
✓ 개인 정보 수집에 동의합니다.	자세히 🗸		☞ 개인 정		자세히 🗸
개인 정보 보호 서북/스엔챔 확인되었습니다.			개인 정보 보	호 서북/스원협 탁원되었습니다.	
✓ 개인 정보 보호에 대해 동의합니다.	고니비중티		☞ 개인 정	보 보호에 대해 동의합니다.	
	[그림	14 개인정	형보 동의]	

위 그림 왼쪽과 같이 [전체약관에 동의]를 누르고, [모든 약관에 동의합니다.] 버튼을 누릅니다.

3. 기초자료 등록

사용자 정보 입력				
기초자료 등록 후 사용				
정확한 자료를	등록 후에 사용하세요.			
차량번호	차량번호			
차대번호	차대번호(17자리)			
차량종류	차량종류 🔻			
사업자번호	운송사업자 등록번호(10자리)			
운전자이름	운전자이름(2~12글자)			
운전자번호	자격번호 또는 주민번호 뒷자리(7자리)			
운전자연락처	휴대폰번호(11자리 숫자만)			
운행자료제출	 기초정보로 전송 공단 계정(ETAS ID)으로 전송 			

[그림 15 G3 DTG PLUS 기초자료 등록]

[그림 15]와 같이 기초자료를 등록해야 합니다.

하단의 운행자료 제출의 "기초정보로 전송", "공단계정으로 전송" 중에 원하는 항목을 선택합니다.

공단계정을 모를 경우, 기초정보로 전송할 수 있습니다.

각 항목을 정확하게 입력해야 합니다.

운전자번호는 운송자격번호를 가급적 입력합니다.

(주민번호 뒷자리는 가급적 입력하지 않습니다. 개인정보는 제외)

사업자 번호 입력시, 아래 [그림 16] 과 같이 여러 항목이 표시될 수 있습니다. 자신의 차량 항목(일반화물, 특수화물 등…)에 맞는 것을 선택합니다.

작성을 다 하면,[정보 입력하기] 버튼을 눌러 등록합니다.

[그림 17 정보입력]

기초자료 등록 후 사용					
정확한 자료를	정확한 자료를 등록 후에 사용하세요.				
차량번호	<u></u>				
차대번호	КМН				
차량종류	비사업용 🔻				
사업자번호					
	회사명 소재지 공단지				
운전자이름	홍길동				
운전자번호	0008000				
운전자연락처	010				
운행자료제출	● 기초정보로 전송 ● 공단 계정(ETAS ID)으로 전송				
정보 입력하기					

4. 등록완료

[그림 16 기초정보 등록의 사업자등록시 표시되는 화면]

사용자 정보 입력

	_	232(T-76)12343
차	0	주식회사 지쓰리 / 일반화물 / 충청북도
차	0	
사	0	
Flo Flo	0	
ЬIJ	0	
운		취소 확인
		정보 입력하기

운행자료제출의 "기초정보로 전송", "공단계정으로 전송"에서 반드시 체크합니다. "공단계정으로 전송"은 공단 아이디, 비밀번호를 꼭 입력해야 합니다.

5. 연결확인

	운행경	정보	
81 RPM : 21	km/h 76		
운행정보 : GP 연속운행시간 연속운행거리 일일운행거리 누적주행거리	<mark>S 수신기 이상</mark> : 01:44:43 : 133 km : 133 km : 14545 km	ı	
당일운행정보	L 2023년 04	월 08일	
운행 거리 133km	과속 0초	급가속 1회	급제동 0회
공회전 운행 횟수		00시 00	' 0분 00초(0회) 02회
단말기 정보	단말기 연결됨	제출방법 기초정보	 전송
단말기 모델 펌웨어		GR33LITP230	GR3300 132 [최신]
 차량 번호 운전자 번호			36억4932 0008000
수신정보 차량종류		2022-10	-17 수신중 비사업용
문행정보	운행보고서	데이터제출	후 환경설정
[그림 18 G3 D ⁻	rg plus ចួ	· 말과 연결	모습]

[그림 18]과 같이 1~4의 항목이 완료되었을 때에 연결이 완료됨을 볼 수 있습니다. 상단에 RPM 부분에 표시되는 정보 등 단말의 연결 상태를 확인 할 수 있습니다.

주행시, 연결을 누르고 주행하면 되며,

업무(전화, 인터넷, 문자)를 하고 다시 앱으로 오시면 안정적으로 전송됩니다.

일반사항

하 목	세부정보	ETC
제품명	디지털 운행기록계	
모델명	GR3300	
제조사	주식회사 지쓰리	
인증정보	R-R-G3E-GR-3300Lte	KC 인증
	TTA-21-0229-01	ТТА

세부사항

하 목	세부정보	ETC	
СРՍ	ARM Core 168Mhz		
Memory	NAND FLASH 1GByte's (SLC)		
	FRAM 64Kbyte's		
INTERFACE	Signal Pulse (SPEED, RPM, BRAKE I/O)		
	OBD-II,	J1979,1939,1850	
	RS232 [
	GPS	G-Mouse Type	
	LTE EXTERNAL	AMTEL AMT-5710KT	
	LTE (LTE-M Cat.M1.) Internal	TECHPLEX TLC-1250KT	
	Bluetooth Internal V4.0]	MDBT42Q	
	USB 2.0		
BUTTON	5EA		
ANTENNA	LTE용 2개(Internal LTE Modem 사용시)		
SIZE	120 x 80 x 32 (mm)		
POWER	12V~24V		
DISPLAY	2.4 inch TFT-LCD		

펌웨어 업그레이드



[그림 19 G3 DTG PLUS 펌웨어 업그레이드 모습]

운행데이터 분석



[그림 20 USB 메모리로 데이터를 수집하고, 분석프로그램으로 분석한 예시]

USB메모리를 통해 운행데이터를 복사(백업)했다면, 당사 운행기록계 분석 소프트웨어를 통해 이 동경로, 운행정보, 과속, 급가속, 급제동 등 운행정보를 확인 할 수 있습니다. 본 기능은 경쟁사에는 없는 기능으로, 별도의 분석프로그램으로 운용을 지원 가능합니다.

자동전송 분석, 모니터링 기능

당사의 운행기록계(보급형 DTG, 모바일DTG)는 USB메모리를 통해 복사하는 것 이외에, 당사 서버에 수집하여 전송하는 기능을 가지고 있습니다.



[그림 21 DTG에서 스마트폰 APP을 통해 통신 가상도]

- 1. 교통안전공단 자동제출
- 2. 위치관제, 운행데이터 서버 전송(당사서버)
- 운행데이터 서버 전송한 데이터를 통해 분석프로그램으로 운행데이터 확인 (해당 기능은 유상 서비스입니다.)



[그림 22 운행기록계와 APP을 통해 서버에 전송해서 운행데이터를 PC에서 확인하는 예상도]

운행기록계 설정 변경 등

운행기록계 설정변경등은 APP 도움말 또는 APP 내의 도움말을 참조하세요.

무상보증

제품의 제조일자 또는 생산번호 기중으로 15개월 이내 무상서비스를 제공합니다. 다만, 제조일보다 구매일이 무상보증기간을 초과되었을 경우, 제품 구입 영수증 기준일로 12개월 을 제공합니다.

무상보증기간이라도 다음 사례의 경우 유상보증이 됩니다.

- 가. 제품의 파손 또는 훼손의 경우, 유상 서비스가 됩니다.
- 나. 제품의 침수, 임의 분해로 인한 고장은 무상기간이라도 유상서비스가 됩니다.
- 다. 지정되지 않은 서비스센터에서 허가되지 않은 자에게 수리를 맞긴 경우.
- 라. 차량의 합선 등 전기적 문제 및 화재 등으로 제품을 사용할 수 없는 경우

유상보증 서비스 유예

제품의 보증기간 내에 무상보증을 받거나 유상보증 서비스 이후 동일한 문제가 발생된 경우, 해당 문제가 차량의 문제가 아닌 경우에는 3개월 내에는 무상 보증이 제공됩니다.

AS접수 및 절차

- 1. 차량의 문제가 아닌 경우, 우편,택배를 이용합니다.
- 2. 택배비용은 무상보증기간에는 당사에서, 유상보증 기간에는 고객의 부담으로 합니다.
- 3. 고객지원 및 상담시간 오전9시 30분 ~ 오후 5시 40분

기타 서비스는 관련 정책 및 서비스관련 규정에 의해 처리됩니다.

AS 문의 전화 : 070-4740-4770